Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Deko-Lampe. Ob zu Hause oder auf Reisen – diese Leuchte zaubert Ihnen immer einen stilvoll-romatischen Sternenhimmel an Wand und Decke.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie mit dieser Deko-Lampe lange Freude haben.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.lunartec.de
Klicken Sie einfach auf die Seite
► ***Antworten auf häufig gestellte Fragen!***

Lieferumfang
- Deko-Lampe
- 2× Ersatz-Glühbirnen
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:
3 Batterien des Typs AA (Mignon) oder Netzteil (4,2 V / 750 mA; z. B. PX-5308-675)

Verwendung
Legen Sie 3 Batterien des Typs AA (Mignon) ein oder schließen Sie ein passendes Netzteil an. Achten Sie bei der Verwendung von Batterien unbedingt auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schalten Sie anschließend die Lampe mit den Druckschaltern an der Seite der Lampe ein. Sie können je nach gewünschter Beleuchtungsstimmung je eine der Beleuchtungsvarianten oder auch beide gleichzeitig verwenden.

Sicherheitshinweise
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-6578 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17. 12. 2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-6578 ein.

© REV1 – 17. 12. 2014 – EB/LG//AK//LY

Lampe décorative à couleur changeante

"Ciel étoilé"

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe décorative. À la maison ou en voyage, cette lampe illumine vos murs et votre plafond d'un magnifique et romantique ciel étoilé.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Lampe décorative
- 2 ampoules de rechange
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :
3 piles AA (Mignon) ou adaptateur secteur (4,2 V / 750 mA ; p. ex. PX-5308)

Utilisation
Insérez 3 piles AA (Mignon) ou branchez un adaptateur secteur secteur approprié. Lorsque vous utilisez des piles, veillez à respecter les consignes de polarité inscrites au fond du compartiment.
Allumez ensuite la lampe à l'aide des interrupteurs situés sur le côté de la lampe. En fonction du type d'éclairage souhaité, vous pouvez utilisez une variante de luminosité précise ou les deux simultanément.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-la précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-6578 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.12.2014

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 – 17. 12. 2014